Manual de instruções

Botão sem fio 4 canais
IOT-WZ34



Caracteristicas

Configuração de cena

Controle Remoto

Energia da bateria

Impulso mecanico
Int. liga/Desl.

Introdução do produto

-Este interruptor de cena é alimentado por bateria, desenvolvida sob comunicação Zigbee / Bluetooth. Depois de conectar - se ao Gateway Zigbee / Bluetooth e adicionar ao aplicativo, ele permite que você defina o cenário rapidamente para uma sala especifica ou cena, como leitura, filme e assim por diante.
-O interruptor de cena é uma alternativa que economiza tempo e energia ao interruptor tradicional com fio. Ele pode ser colocado na parede ou em qualquer lugar que preferir.

Especificações

Alimentação:	Bateria CR 2430
Comunicação:	ZigBee 802,15,4
Dimensões	86 x 86 x 13mm
Standby Power:	10uA
Temperatura de operação	-10°C~45°C
umidade de trabalho:	<90%RH
Ciclo de vida:	10,000



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados"

Incorpora produto homologado pela ANATEL

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
00953-24-15596
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."
Para mais informações, consulte o site: www.anatel.gov.br

Interruptor de cena para sua casa



Instalação

Siga as instruções para instalar ou remover a bateria.
Toque na bateria quando usar este produto pela primeira vez



1, Levante a palheta com o dedo ou uma ferramenta e deslize para a esquerda ao mesmo tempo.



2. Remova a bateria antiga quando ela acabar e insira a nova bateria CR2430.
Depois de substituir a bateria, o botão sem fio se reconectará automaticamente a rede Zigbee / BLE MESH e retomará o status normal de funcionamento, e o usuário não precisara fazer nenhuma configuração do APP.

Escolha "adicionar condição" para escolher o tipo de controle, como "Clique único", escolha "adicionar tarefa"

Instale onde preferir

Quarto

Sala

Cozinha

Banheiro

Conexão e operação

Led Indicador

Pressione o botão, o indicador acendera.
Indicador pisca rapidamente, isso significa que o interruptor sob processo de conexão de rede.

Operação para troca de cena

Cada botão pode ser adaptado para três cenários diferentes através do APP
01 clique: Ativa a primeira cena
02 cliques: Ativa a segunda cena
Pressionado por 5s: Ativa a terceira cena
Pressione e segure o botão de Reset por 10s para entrar no modo de pareamento, os Leds piscaram rapidamente.



Operação do aplicativo

❶ Faça o download do APP MG Smart Link

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

❷ Faça seu cadastro/registro

Entre na interface cadastro/login; toque em "registrar" para criar uma conta digite seu número de telefone para receber um código de verificação e "definir senha", escolha "Entrar" caso você já tenha uma conta MG smart link.

Nota:
O interruptor suporta apenas rede 2,4G . Se você conectou a uma rede 5G, desconecte primeiro a rede 5G e conecte a rede 2,4G.

Adicionando Dispositivos

❸ Adicione a bateria ao dispositivo, pressione e segure o botão reset para colocar o dispositivo em modo de configuração, certifique-se de que o celular esteja conectado a rede, Abra o aplicativo e dentro de um dispositivo gateway (Ex. Painel de controle 5" ou Hub de automação), clique em "Lista de dispositivos Zigbee" e clique em "Adicionar dispositivo".



❹ Aguarde até que a conexão seja bem sucedida, clique em concluído para adicionar o dispositivo com sucesso.
Nota: caso não consiga adicionar o dispositivo, mova o gateway para mais próximo do produto e reconecte a rede após liga-lo.



❺ Depois de conectar a rede com sucesso, acesse a página do Gateway, escolha "Botão sem fio 4 canais" para entrar na página de controle e escolha "Adicione inteligência" para entrar no modo de configuração.



❻ Escolha a ação desejada, como exemplo "Um clique". Logo em seguida clique em criar cena.



❼ Clique no (+) para adicionar uma ação. Escolha o dispositivo que irá executar a ação desejada



❽ Escolha o canal do dispositivo que irá executar a ação e configure a função que deseja realizar.



❾ Após selecionada a função, clique em próximo e salve.



❿ Dê um nome à cena criada, e confirme, Clique em "salve". A sua cena estará criada e pronta para ser utilizada.



Notas

1. Para garantir o uso correto deste produto, ele deve ser instalado, mantido e desmontado por um profissional qualificado.
2. Este produto deve ser mantido longe de fontes de calor, fogo e água durante a instalação e uso, e não deve ser usado em ambientes úmidos (como banheiros, ou áreas externas desabrigadas).
3. Não repare o produto sozinho. Qualquer modificação ou atualização do produto sem autorização anulará a garantia.

Termos de garantia

Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação e componentes, sendo excluídos os defeitos decorrentes de ligações e instalações incorretas, usos não especificados e modificações que afetem as funcionalidades ou capacidades, além de danos causados pelo manuseio ou conservação inadequados.

A MarGirius não se responsabiliza pela instalação e configuração deste produto, que deverão ser feitas por pessoas capacitadas. Esses custos não estão incluídos no valor do produto.

A proteção da rede contra invasores (hackers) é de responsabilidade do usuário, que deve manter as atualizações dos softwares e aplicativos em dia, bem como tomar outras providências para garantir a segurança do seu sistema.

Importado por:
MAR-GIRIUS CONTINENTAL LC.E. LTDA
Av. Vicente Zinni, 665 | Porto Ferreira-SP
Caixa postal 521 | CEP 13660-971
Televendas ou SAC: 0800 707 3262
email: sac@margirius.com.br | www.margirius.com.br

MN-23558_80